

Průvodce základním nastavením



Euro-150TEi Flexy CZ

Elektronická evidence tržeb (EET).

Při každém přijetí platby v hotovosti, platební kartou nebo šeky zašlete údaje o tržbě správci daně internetem a vystavíte účtenku zákazníkovi.

Realizace evidence tržby

Běžný režim

Po zaslání informací o transakci finanční správě vystavíte účtenku s fiskálním identifikačním kódem (FIK) a dáte ji zákazníkovi. Tržbu je možné ověřit na webu finanční správy: zákazník si ověří svoji účtenku, Vy si ověříte tržby evidované pod Vaším jménem.

Zákon stanovuje mezní dobu odezvy min. 2 sekundy. Po tu dobu čekáte na FIK od finanční správy. Pokud ho v té době neobdržíte, vystavíte účtenku bez kódu a údaje o tržbě zašlete nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.

V případě komunikační chyby, nebo chyby údajů obdržených ze serveru EET se účtenky přidávají do seznamu neodeslaných účtenek a budou odeslány později.

Zjednodušený režim

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při běžném režimu s tím, že poplatník nemusí:

- zaslat údaje v okamžiku uskutečnění evidované tržby. Tyto údaje je však povinen zaslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.
- na vydané účtence uvádět FIK, ale je na účtence povinen uvést podpisový kód poplatníka (PKP).

V zjednodušeném režimu se účtenky na server EET ihned neposílají, neodeslané účtenky se zapisují do seznamu neodeslaných účtenek.

V případě komunikační chyby, nebo chyby údajů obdržených ze serveru EET se účtenky přidávají také do seznamu neodeslaných účtenek a budou odeslány později.

Režim prodeje: Bez EET

Režim **Bez EET** je určen pro zákazníky, jejichž povinnost předávání údajů na EET server začne až v budoucnosti (na základě fázi EET), nebo nejsou povinni zasílat účtenky na server EET. V režimu prodeje **Bez EET** se všechny vydané prodejní účtenky, kromě účtenek vydaných v T režimu, započítají do fiskálních (daňových) počítačů pokladny.

V režimu Bez EET pokladna

- nebude tlačít následující informace na prodejních účtenkách:
 - označení a hodnotu FIK
 - označení a hodnotu BKP
 - označení a hodnotu PKP
- řádek s popisem režimu, ve kterém byla účtenka evidována se nahradí řádkem

Tržba nepodléhá EET.

A screenshot of a software update interface titled "SW aktualizace". It lists two update options: "Verze LAN" and "Verze Wi-Fi", each with a download button. A small inset window shows a file named "E150iFW_cz_v3_010_wifi.bin" with a label "(obr.3)".

SW aktualizace

- Stáhněte si soubor do PC, zkopírujte na USB klíč a připojte klíč přes OTG kabel do pokladny.
- Verze LAN** - obsahuje soubor `E150iFW_cz_v3_010_eth.bin` výhradně pro ethernet verzi pokladny.
- Verze Wi-Fi** - obsahuje soubor `E150iFW_cz_v3_010_wifi.bin` výhradně pro Wi-Fi verzi pokladny.

Stáhnout verze LAN Stáhnout verze Wi-Fi

(obr.3)

Legislativa může průběžně aktualizovat zákonné požadavky na EET. Ty je třeba zapracovat do softwaru pokladny. Po koupi pokladny zkontrolujte zda se shoduje její software (SW) s nejnovější verzí zveřejněnou na www.elcom.eu/cz/podpora - Aktualizace softwaru EET pokladny V případě, že se neshoduje, aktualizujte SW podle následujících kroků.

Nahrání softwaru (SW) z USB klíče do pokladny, v případě rozšíření SW.

- Z počítače stáhnete soubor `E150iFW_cz_v3_010_eth.bin` (pro verze LAN) a nebo soubor `E150iFW_cz_v3_010_wifi.bin` (pro verze Wi-Fi) na USB klíč (obr.3);
soubor na nahrání SW: www.elcom.eu/cz - Aktualizace softwaru EET pokladny
- USB klíč připojte na OTG kabel a ten připojte k pokladně
- Pokladna musí být připojena adaptérem do elektrické sítě (nebude-li připojena k adaptéru, na displeji operátora se zobrazí zpráva Připojte prosím adaptér)
- Zapněte pokladnu
- Přepněte se do P-režimu a do menu Správa
- Dané menu potvrďte klávesou CELKEM
- V menu Správa vyhledáte podmenu Aktualizace softwaru (SW)
- Potvrďte klávesou CELKEM
- Ak nebyla vytvořena Z uzávěrka, před nahráním programu se provede automaticky
- Proběhne export databáze (položky zboží, skupiny zboží, pokladníci ...)
- Na správu (která se zobrazí na displeji operátora): Pokračovat? ano = MS, ne = jiné
-kliknete na klávesu MS
- Na displeji operátora se zobrazuje průběh aktualizace softwaru
- Po ukončení nahrání programu na displeji operátora se objeví zpráva: Sys. parametry Master reset
- Master reset potvrďte klávesou CELKEM a následně na to proběhne inicializace pokladny
- Při zobrazení textu: INICIALIZACE OK, Vypněte pok. - Pokladnu vypněte

Kompletní uživatelský manuál najdete na www.elcom.eu/cz /sekce Podpora / Technická podpora / Podpora pro pokladny, které vyhovují zákonu o EET /Euro-150TEi Flexy CZ / Uživatelské manuály

Před zahájením evidence tržeb

Pokud podnikateli vznikne povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje do webové aplikace **Elektronická evidence tržeb**, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y.

Certifikát získáte zde:

Certifikační autorita (CA) EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát:
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET_postupy_zadost_certifikat.pdf

Nápověda webové aplikace CA EET pro vydávání certifikátů:
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET_napoveda_webove_aplikace.pdf

Před instalací certifikátu je třeba mít nainstalovaný USB driver pokladny (viz. www.elcom.eu/cz sekce Podpora - USB ovladače)

Instalaci driveru získáte zde:

Nápověda webové aplikace instalace USB drivera pokladny:
http://www.elcom.eu/public/files/podpora/podporne_subory/cz/EET_E50_driver/E50_E150_EFox_driver_CZ.zip

Postup naprogramování certifikátu najdete na stránce www.elcom.eu/cz sekce Podpora - Video návody - Nahrání certifikátu



obr.1

Uvedení pokladny do provozu

Po nainstalování certifikátu, uvedeme pokladnu do provozu následujícími kroky:

1. Nastavení DIČ
2. ID provozovny
3. Test spojení
4. Zahájení provozu
5. Označení pokladny

1. Nastavení DIČ:

MENU
P-režim*(obr.1)
Horní textové logo*
10. řádek DIČ
napsat DIČ*

2. ID provozovny

MENU
P-režim*
zvolit EET*
EET nastavení*
ID provozovny
(napsat ID*)

3. Test spojení

MENU
P-režim*
zvolit EET*
Test spojení*
(vyčkejte pokud neproběhne test spojení až do konce) Je nutné připojení pokladny na internet.

4. Zahájení provozu

MENU
P-režim*
Správa*
Zahájení provozu*(obr2)

*Poznámka: jednotlivé kroky potvrzujeme klávesou CELKEM

Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.



obr.2